

Tecidos

- Utilizar sabão neutro com esponja umedecida;
- Remover o excesso com pano úmido;
- Secagem em ambiente arejado e sombra;
- Não utilizar produtos químicos para limpeza.

* Limpar regularmente, aspirando e escovando o pó. As sujeiras acidentais devem ser eliminadas rapidamente com uma esponja ou pano branco limpo e macio.

* Nunca expor diretamente ao sol, pois os raios ultravioletas atacam as fibras naturais, danificando os tecidos.

* Produto não resiste à mancha de iodo e caneta esferográfica.

Borracha/ Emborrachados

Com um pano limpo e seco, retire o pó, com o mesmo tipo de pano umedecido com fluído de silicone, passe por toda a superfície e em seguida retire o excesso.

Cromados

Nunca deixe líquidos de espécie alguma secarem sobre a superfície cromada, não devem ser expostas a maresias e não deve deixar o acumulo de pó, pois estimula o aparecimento da ferrugem.

Para limpeza, umedeça um pano branco, macio e limpo. Passe em toda a área. Seque rapidamente com outro pano macio e limpo. Utilize também uma solução de álcool diluída em água de 50%, querosene ou álcool doméstico puro.

*Nunca devem ser utilizados produtos abrasivos como polidores (Kaol), pasta polidora, solventes, esponjas de aço e similares.

Anodizado/ Pintado

Umedeça um pano branco e macio com detergente multiuso, álcool doméstico ou uma solução de água e detergentes neutros a 50%. Passe em toda superfície rapidamente, em seguida retire o excesso com um pano branco e macio umedecido com água. Seque rapidamente com pano limpo e macio.

Madeiras Envernizadas

Umedeça um pano branco macio e limpo numa solução de água e detergente neutro, passando em toda a superfície com movimentos circulares. Logo em seguida, com um pano branco macio e limpo retire o excesso, secando logo em seguida.

*A Mogiflex reserva-se o direito de modificar as especificações ou adicionar melhorias em seus produtos ou sistemas em qualquer momento, sem aviso prévio.